

**TEIKO®**

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín  
 tel.: +420 57 711 03 11, fax: +420 57 711 03 15  
 http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz  
 zelená linka: 800/ 10 00 50

verze: 11/2002

# MONTÁŽNÍ NÁVOD MADLA A PODHLAVNÍKY

Vany - AURIGA, ARA, VELA, COLUMBA

Vážený zákazníku,  
 děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEIKO.

**Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!**

## 1. MONTÁŽ MADLA

Do madla našroubujeme závitové tyče M8 x 40.  
 Kolem závitových tyčí na madle nanese malé množství silikonu.



2. Silikon aplikujeme taktéž kolem otvorů, z vnější strany vany.



3. Madlo s usazenými závit. tyčemi prostrčíme předvrtanými otvory a dotlačíme ke stěně vany.



4. Z vnější strany vany přiložíme výztužné kování a podložky 8 x 24.



5. Maticemi M8 přitáhneme madla k vaně.

**Upozornění:**

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci madel či vany !!!!

Madla je nutné montovat před zabudováním vany !!!



**6. MONTÁŽ PODHLAVNÍKU**

Do předvrtaných děr našroubujeme průchodky podhlavníku ( u van Vela, Columba, Ara je nutné použít podložky upravené, namísto podložek, které jsou součástí průchodky podhlavníku – pro lepší dotažení)



7. Do podhlavníku našroubujeme nožičky podhlavníku.



8. Takto sestavený podhlavník nasuneme do průchodek.

**Upozornění:**

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci vany !!!!

Podhlavník je nutné montovat před zabudováním vany !!!

