


- D** Montageanleitung Fußgestell Allround Mod. 5030
- GB** Installation instruction Allround bath pedestal Mod. 5030
- F** Instructions d'installation des pieds de la baignoire Mod. 5030

1. Wanne mit Verpackung auf den Boden legen.

Place the bath with its packaging upside down.


Poser la baignoire dans son emballage par terre.



2. Die Haltetaschen des Wannenußes (b) auf die Haltebolzen (a) der Wanne schieben.

Slot the arm straps of the bath cradle (b) onto the lugs on the base of the bath.


Glisser les supports des pieds de la baignoire (b) dans les chevilles.



3. Mit der Gewindestange (c) die Füße verbinden und fest verschrauben.


Connect the two parts of the cradle by the threaded rod (c) and screw it up by 1,5 - 2 Nm. Caution: Do not overtighten!

Connecter les pieds par la barre filetée (c) et bien les visser.



4. Wanne umdrehen, ausrichten und Kontermutter (d) anziehen.

Unter Verwendung des Kaldewei Schalldämmsets und bei sachgemäßem Einbau werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 erfüllt. Wannen sind zusätzlich mit Wannenanker (nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren.



Turn over bath, align with the help of a spirit level by turning the screw and tighten the locknut (e). With the use of the Kaldewei sound insulation set, and provided installation is effected properly, the requirements of DIN 4109/A1 are fulfilled. Baths must also be mounted with bath anchors (not included in the scope of delivery)

Retourner la baignoire, la mettre de niveau avec un niveau à bulle en tournant les vis et serrer le contre-écrou (e). Une installation effectuée correctement à l'aide du kit d'insonorisation Kaldewei respecte les exigences de la norme DIN 4109/A1. Il faut également monter les baignoires avec l'élément d'ancrage pour baignoire (non fourni).